

KIT DE DESINFECTANT MAISON

EN LIGNE POUR L'ÉCOLOGIE



COMMENT L'UTILISER ?



Ajoutez 150ml d'eau



Ajoutez 4 cuillères doseuses de sel (4g)



Refermez la bouteille et secouez 3 secondes



Appuyez sur ON et patientez 3 minutes.
L'appareil s'éteindra seul après électrolyse



Vaporisez sur la surface à désinfecter



Nettoyez avec un chiffon humide



EXEMPLES D'UTILISATIONS



Désinfectez vous les mains, puis rincez-les à l'eau claire



Toutes surfaces : meubles, cuisines ...



Eviers, lavabos, toilettes, baignoires ...



Portes et poignées



Jouets pour enfants. Un rinçage à l'eau est conseillé.



Désinfectez vos fruits et légumes puis rincez-les à l'eau claire





BATTERIE ET TÉMOINS LUMINEUX

Lors de la réception, nous vous invitons à charger le générateur de désinfectant.



Rouge fixe : La batterie est en charge



Rouge clignotant: La batterie est faible, il faut la charger



Bleu fixe : Appareil en fonctionnement



Vert fixe : La batterie est chargée



PRECAUTIONS DE SECURITE ET D'EMPLOI

- Quand l'appareil est en panne, éteignez le et ne l'utilisez plus.
- Ne touchez pas la prise l'alimentation lorsque vos mains sont humides ou mouillées.
- Garder hors de portée des enfants et des animaux.
- Il est conseillé de rincer à l'eau claire les surfaces en contact avec la solution.
- La solution créée a des propriétés oxydantes. Lorsque vous nettoyez une surface métallique, pensez toujours à la rincer à l'eau claire.
- Ne pas boire la solution désinfectante.
- La solution créée à des propriétés blanchissantes, évitez de l'appliquer sur les vêtements ou toutes autres matières colorées.
- Ne touchez pas l'eau présente dans la machine lorsque elle est en charge ou en cours d'électrolyse.
 - Afin de prolonger la durée de vie de la machine, évitez de stocker la solution à l'intérieur plus de 48h sans utilisation.
- Ne pas utiliser l'électrolyse plus de deux fois d'affilé sans faire une pause de minimum 5 minutes.
- Ne pas approcher ou mettre dans le feu.
- Ne pas mettre au micro-ondes.
- Testez toujours sur une petite surface avant d'appliquer.
- Certaines matières peuvent être dégradées par la solution, nous vous invitons à toujours rincer à l'eau claire.
- Rincez vous les mains après utilisation.
- Ne pas brancher avec un chargeur qui n'est pas du même type que celui fourni.
- Les conseils de maintenance sont notés dans le dépliant papier à l'intérieur du colis.
- Nous ne serons pas tenus responsables des conséquences si l'utilisateur ne suit pas les règles évoquées.

